

**Síťový plán signalizace
Příloha 4**

**Technická specifikace ISUP
Dodatek 2**

Hop counter

Hop counter

V souhlase s dohodou o službě přenositelnosti čísla se doporučuje používání parametru Hop counter k detekci nekonzistencí mezi NP databázemi.

Kódování parametru Hop counter odpovídá kapitole 3.80 a Table 32/Q.763 v Q.763 (09/97).

Postup pro parametr Hop counter je popsán v kapitole 2.17 v Q.764 (09/97). Jestliže síť nemůže zajistit tento postup, doporučuje se, aby alespoň předávala přijatý parametr Hop counter transparentně dál v souhlase s obsahem parametru Parameter compatibility information pro parametr Hop counter.