

**GSM 1800**

Pásmo DCS nebo-li GSM 1800 se liší od pásma GSM 900 pouze frekvencí (1710-1785/1805-1880 MHz) a duplexním odstupem (95 MHz).

První kanál 512 má středovou frekvenci 1710,2/1805,2 MHz, poslední kanál 885 má frekvenci 1784,8/1879,8 MHz.

V červnu 2017 proběhl refarming 1800 pásma do tří spojitých bloků. Všichni operátoři provozují LTE 1800 (Band 3). Kanály používané pro GSM jsou tmavší barvou, kanály používané pro LTE jsou vybarveny světlejším odstínem.

<i>horní MHz</i>											<i>dolní MHz</i>	
805		512	513	514	515	516	517	518	519	520	710	
1807	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	1 712	
1809	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	1 714	
1811	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	1 716	
1813	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	1 718	
1815	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	1 720	
1817	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	1 722	
1819	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	1 724	
1821	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	1 726	
1823	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	1 728	
1825	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	1 730	
1827	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	1 732	
1829	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	1 734	
1831	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	1 736	
1833	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	1 738	
1835	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	1 740	
1837	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	1 742	
1839	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	1 744	
1841	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	1 746	99
1843	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	1 748	
1845	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	1 750	
1847	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	1 752	
1849	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	1 754	
1851	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	1 756	
1853	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	1 758	
1855	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	1 760	
1857	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	1 762	
1859	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	1 764	
1861	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	1 766	
1863	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	1 768	
1865	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	1 770	
1867	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	1 772	
1869	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	1 774	
1871	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	1 776	
1873	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	1 778	
1875	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	1 780	
1877	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	1 782	
1879	881	882	883	884	885						1 784	109